

BATIDO

Guíe lentamente la batidora por los lados y por el centro de la taza, en la misma dirección. Tenga cuidado de no batir excesivamente la mezcla. El batir excesivamente tiende a que algunas mezclas se pongan duras.

Cuando se requiera raspar la taza, pare la batidora y raspe los lados y el fondo de la taza con una espátula de caucho como sea necesario. Coloque el control de velocidad en la posición "OFF" ó "0" y descanse la batidora sobre su tacón mientras agrega ingredientes. Asegúrese de colocar los batidores sobre la taza de mezclar de modo que cualquier gota caiga dentro de la taza.

Cuando termine de batir, coloque el control de velocidad en "1" y levante lentamente los batidores para desprender la comida pegada en ellos. Asegúrese de colocar la unidad en "0" antes de levantar completamente los batidores y sacarlos de la taza.

EXPULSIÓN DE LOS BATIDORES O GANCHOS DE MASA

Asegúrese de que el control de velocidad está en la posición "OFF" ó "0" y que el cordón haya sido removido de la toma de corriente eléctrica. Raspe cualquier exceso de masa con una espátula de caucho. Agarre con la mano las espigas de los batidores y oprima el botón para expulsar los batidores. Los batidores se soltarán en su mano.

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LAS HERRAMIENTAS

Las dos herramientas para batir se usan de la forma siguiente:

Batidores: Para batir fácilmente masa, huevos, crema, mayonesa y mezclar o batir salsas y polvos de budín.






Ganchos para Masa: Para preparar masas con levadura espesas o pasteles. También masas de pasta, masa para rellenos y panqueques de papa.

Coloque el selector de posición en "0". Inserte el extremo del gancho de masa en la batidora dentro de un agujero redondo en la parte inferior de la batidora, prestando atención a la posición izquierda y derecha, oprímalo y girelo ligeramente hasta que enganche en la posición correcta.

CÓMO EXPULSAR LOS BATIDORES Y GANCHOS DE MASA

Oprima el botón de expulsión. Entonces, el gancho o el batidor se quitarán fácilmente.

Español-5



Français-3

CÓMO USAR SU BATIDORA

- Coloque el selector de posición en "OFF". Desenchufe la batidora, inserte los batidores o ganchos de masa.
- Inserte el enchufe en un tomacorriente.
- Coloque los ingredientes en una taza. Coloque la batidora directamente en el centro de la taza.
- Seleccione el ajuste de velocidad de acuerdo a sus necesidades de batido.
- Opere la batidora.

Guíe los batidores continuamente en la mezcla. Siempre que usted quiera raspar los lados y el fondo de la taza, muvea primero el selector de posición a "OFF". Luego coloque la batidora sobre el tacón de descanso de modo que los batidores drenen dentro de la taza.

7. Cuando esté mezclando masa espesa, no inserte los ganchos de masa a más de 2,5 cm (1 pulg.) de profundidad en la masa para evitar que la masa se suba hacia la máquina.

CUIDADO DE SU BATIDORA**LIMPIEZA**

Lave los batidores antes y después de usarlos. Los batidores pueden ser lavados en la lavadora de platos. Despues de remover el cordón del tomacorriente, límpie la batidora con un trapo húmedo y séquela. NO SUMERJA LA BATIDORA EN AGUA. Esto podría causar descarga eléctrica, heridas corporales o daños al producto. Evite el uso de limpiadores abrasivos que dañan el terminado de su batidora.

CUIDADO Y LIMPIEZA

1. Antes de limpiar cualquier parte de la batidora, coloque el selector de posición en "OFF", luego desenchufe el cordón del tomacorriente y expulse los batidores. Asegúrese de secar completamente todas las piezas antes de usarlas de nuevo. No sumerja la batidora.

2. Los batidores pueden ser lavados en agua caliente jabonosa o en la lavadora de platos.

3. La batidora y el cordón pueden ser limpiados con un trapo húmedo, pero la limpieza final debe ser efectuada con un trapo seco.

4. Para remover manchas obstinadas, limpie la superficie con un trapo, ligeramente húmedo, en agua jabonosa o con un limpiador suave que no sea abrasivo.

5. No use ningún limpiador abrasivo para para limpiar cualquier pieza de la batidora manual ya que puede dañar la carcasa.

SELECCIÓN DE VELOCIDADES

Velocidades 1 a 5: Para uso continuo al revolver, batir o mezclar ingredientes y masas delgadas. Pueden ser útiles para batir claras de huevo o harinas y hacer masas. Pueden usarse para mezclar masa de pasteles, hacer salsas y también masas espesas.

CÓMO AJUSTAR LA VELOCIDAD

1. Usted puede seleccionar la velocidad girando el selector de posición a la velocidad necesaria, desde Velocidad 1 a Velocidad 5.

2. No importa donde esté situado el selector de posición, usted puede obtener inmediatamente mayor velocidad oprimiendo el botón de "Burst" (Ráfaga).

NOTA: No oprima el botón de "Burst" (Ráfaga) si el selector de posición está en "0" porque podría dañar el mecanismo. Esto podrá dañar el mecanismo.

PRECAUCIÓN: LA VELOCIDAD DE REBOBINADO DEL CORDON ES ALTA. POR FAVOR SUJETE EL ENCHUFÉ CON LA MANO ANTES DE OPRIMIR EL BOTÓN DE REBOBINADO.**NO PERMITA QUE LOS NIÑOS USEN EL DISPOSITIVO DE REBOBINADO DEL CORDON YA QUE PUEDEN CAUSAR HERIDAS CORPORALES.****GUÍA DE ALMACENAJE**

Sujete el enchufe con la mano y oprima el botón de retractar el cordón para enrollar el cordón dentro de la carcasa de la batidora (*el no sujetar el enchufe causará que el enchufe se vapulee de un lado para el otro*). Tenga en cuenta que es posible que tenga que empujar las últimas pulgadas del cordón hacia dentro de la carcasa manteniendo el botón oprimido. Guarde la batidora manual sobre su tacón de descanso, en un lugar seco, tal como un gabinete o estante. Guarde los batidores en un cajón.

MANTENIMIENTO

Además de la limpieza recomendada, no es necesario ningún mantenimiento adicional por parte del usuario. Si por cualquier razón su batidora manual necesita reparación, no trate de repararla usted mismo. Envíala al Centro de Servicio de Artefactos Sunbeam Autorizado más cercano.

PRECAUCIÓN: La velocidad de rebobinado del cordón es alta. Por favor sujeté el enchufe con la mano antes de oprimir la tecla de compra inicial y la misma no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Para solicitar servicio en garantía se requiere presentar un recibo de compra. Los agentes y centros de servicio de JCS o las tiendas minoristas que venden productos JCS no tienen derecho a alterar, modificar ni cambiar de ningún otro modo los términos y las condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños que se produzcan como resultado de uso negligente o mal uso del producto, uso de voltaje incorrecto o corriente inapropiada, uso contrario a las instrucciones operativas, y desarme, reparación o alteración por parte de un tercero ajeno a JCS o a un Centro de Servicio Sunbeam autorizado. Asimismo, la garantía no cubre actos fortuitos tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

¿Cuál es el límite de responsabilidad de JCS?

JCS no será responsable de daños incidentales o emergentes causados por el incumplimiento de alguna garantía o condición expresa, implícita o legal.

Excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, cualquier garantía o condición implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin determinado se limita, en cuanto a su duración, al plazo de la garantía antes mencionada.

N'utilisez jamais le mélangeur à main si la fiche ou le cordon d'alimentation sont abîmés, si l'appareil présente un problème de fonctionnement, s'il est tombé par terre ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit. Retournez l'appareil au centre de service Sunbeam agréé le plus proche de chez vous pour révision, réparation ou réglage des pièces électriques et mécaniques.

• N'utilisez pas de rallonge électrique.

• N'utilisez pas d'accessoires non recommandés ni vendus par Sunbeam Products. Ils pourraient provoquer un incendie, un choc électrique ou une blessure.

• Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ou d'un comptoir.

• Assurez-vous que le cordon ne touche pas de surface fourchue.

• N'utilisez jamais cet appareil en plein air ni à des fins commerciales.

• Retirez les batteurs du mélangeur à main avant de laver les lames de la cuillère à graine ou de la fourchette.

• Ne placez pas le mélangeur à main à proximité d'une cuillère à gaz ou électrique ou dans un four chaud.

• N'utilisez jamais le mélangeur à main à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.

• Ne laissez jamais le mélangeur sans surveillance durant son fonctionnement.

ALGUNAS PROVINCIAS, ESTADOS O JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O EMERGENTES NI LAS LIMITACIONES A LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, DE MODELO DE QUE ES POSIBLE QUE LA EXCLUSIÓN O LAS LIMITACIONES ANTES MENCIONADAS NO SE APLIQUEN EN SU CASO.

ESTA GARANTÍA NO OTORGÁ DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y ES POSIBLE QUE USTED TENGAN OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE UN ESTADO, PROVINCIA O JURISDICCIÓN A OTRO.

CÓMO SOLICITAR EL SERVICIO EN GARANTÍA

En los Estados Unidos -

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1-800-458-8407 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En Canadá -

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1-800-667-8623 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1-800-667-8623 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En los Estados Unidos, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Products, Inc., operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions Business, Boca Raton, Florida 33431. En Canadá, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Corporation (Canada) Limited, operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solution 20 B Hertford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1.

PO FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A NINGUNA DE ESTAS DIRECCIONES NI AL LUGAR DE COMPRA.

Español-6

BATTEUR À BOISSONS

Le batteur à boisson est conçu pour mélanger tous les types de boissons congelées ou en forme de poudre. À utiliser uniquement dans des contenants en plastique ou en forme de poudre. À utiliser uniquement dans des contenants en plastique ou en forme de poudre.

SAC DE RANGEMENT (Modèle FPSSTM0801 uniquement)

Vous permet de ranger votre batteur à main et ses accessoires de façon pratique, pour un accès facile et lorsque vous voyagez. (Voir figure E)

CORDON ESCAMOTABLE

Le malaxeur à main est doté d'un cordon escamotable pour un rangement plus commode lors des périodes de non-utilisation. Le bouton d'éjection du cordon est situé sur le côté de l'appareil. (Reportez-vous à la rubrique énumérant les éléments du malaxeur).

ÉJECTEUR DE BATTEURS

Ce malaxeur à main OSTER® comporte un bouton d'éjection de batteur de conception hautement ergonomique. Il vous suffit d'y appuyer légèrement avec le pouce pour éjecter les batteurs ou les crochets pétrisseurs. Le mécanisme d'éjection fonctionne sans que vous entendiez un « délic ».

BOUTON BURST OF POWER®

La fonctionnalité BURST OF POWER® donne un coup de puissance additionnel au réglage de vitesse seleccionné au simple toucher del botón. Pour venir à bout des tâches de mélange les plus ardentes, vous n'avez qu'à appuyer sur ce bouton. Dès que vous relâchez le bouton, le malaxeur revient au réglage de vitesse initial.

BATTEURS

La conception des batteurs offre des résultats rapides et satisfaisants pour tous les types de pâtes. Les batteurs résistent au lavage en vaisselle.

CROCHETS PÉTRISEURS

Servez-vous de ces crochets pour pétrir les pâtes à pain, les pâtes à pain ou d'autres pâtes de grande consistance. Pour obtenir de meilleurs résultats, reglez le malaxeur sur une faible vitesse.

Veuillez noter que les batteurs peuvent être insérés dans l'un ou l'autre orifice de fixation, mais non les crochets pétrisseurs. Insérez le crochet dont le collet (reportez-vous au pictogramme) est situé le plus proche de l'extrémité de la tige dans l'orifice plat du malaxeur ; celui dont le collet est situé plus bas sur la tige s'adapte dans l'orifice munie d'un rebord en relief. Si vous n'entendez pas de délic, inversez les crochets.

COMMENT BATTRE LE MÉLANGE

Guidez le malaxeur lentement le long de la paroi del bol et à travers le centre del mélange, en allant toujours dans le même sens. Faites attention à ne pas trop battre le mélange pour que celui-ci ne se durcisse pas.

Français-4